



FR

## Fabrication

Le panneau de cuisine est fabriqué en verre trempé Float de 4 mm d'épaisseur, résistant aux chocs et à l'humidité. L'impression écologique, protégée par un film, garantit des couleurs intenses et une résistance aux UV. Les bords polis assurent la sécurité, et la surface lisse facilite le nettoyage. Des bandes adhésives et de la colle sont incluses pour une installation facile.

## Instructions de montage

1. Nettoyez et dégraissez la surface où le panneau sera installé.
2. Appliquez de la colle de fixation en petits points au centre de chaque bande adhésive. Les bandes adhésives double face situées à l'arrière du panneau servent de protection – ne retirez pas le film protecteur.
3. Placez le panneau contre le mur et appuyez uniformément.
4. Laissez sécher conformément aux recommandations du fabricant de colle.

## Entretien et nettoyage

Nettoyez le panneau avec un chiffon doux et humide ou une éponge avec un détergent doux. Évitez les produits abrasifs, les outils tranchants et les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la surface en verre ou l'impression. Un nettoyage régulier préservera son apparence et sa durabilité. Si le panneau est installé près d'une cuisinière à gaz, maintenez une distance d'au moins 20 cm pour éviter d'endommager l'impression.

### **IMPORTANT ! Respectez les précautions de sécurité lors de l'utilisation du produit.**

Le produit est fabriqué en verre trempé – manipulez-le avec précaution pour éviter les bris ou les dommages. Ne soumettez pas le panneau à des chocs violents ou à des vibrations intenses qui pourraient affaiblir sa structure. En cas de fissures ou d'éclats, cessez immédiatement l'utilisation et éliminez le produit en toute sécurité. Tenir hors de portée des enfants – un risque de coupure existe en cas de chute ou de dommage au panneau. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des dommages au produit ou des blessures corporelles.

